


Börja använda din mp3 spelare.



LADDA BATTERIET I MP3 SPELAREN

Innan du kan börja använda din nya mp3 spelare så måste den laddas. Anslut spelaren till din dator med den medföljande USB kabeln. KOM IHÅG, att alltid ladda spelaren minst 2 timmar första gången.

LADDA NER LJUD TILL DIN SPELARE

Din dator hittar spelaren automatiskt när du ansluter den med medföljande USB-kabel. Windows installerar alla drivrutiner automatiskt och den visas sedan som en extern lagringsenhet.

INBYGGT FILHANTERINGS PROGRAM

Mp3 spelaren levereras med ett inbyggt filhanterings program som är placerat i spelarens minne. Programmet heter AMT Media Manager och första gången du pluggar in spelaren kommer en fråga automatiskt om du vill köra programmet. Väljer du att installera/ köra programmet får du frågan om du vill installera AMT Media Manager. Välj installera eller avbryt.

OBS: med AMT Media Manager kan du enkelt föra över filer till din mp3 (se nedan)

VANLIGA FRÅGOR

Kan jag lägga in musik under tiden spelaren laddas?
-Ja, spelaren kan användas under tiden den laddas.

Hur länge måste mp3 spelaren laddas?
-För att den ska bli fulladdad så bör den laddas i minst 3 timmar

Filen jag lagt in på spelaren går inte att spela upp?
-Filen stöds inte av spelaren, använd AMT Media Manager för att konvertera filen till rätt filformat.

Har du övriga frågor kontakta tappa.se
e-mail: info@tappa.se

Här väljer du filer du vill föra över. Markera dem genom att kryssa i rutan för filen, klicka på pilen för att föra över

AMT MEDIA MANAGER

